

Televīzijas kanālu meklēšanas pamācība (Global TEQ / GTR 300CX)

Lai veiktu manipulācijas ar pulti, nepieciešams lietot taustiņus [MENU], [OK], [EXIT/BACK] un [◀],[▶], [▲],[▼].

Kanālu pārregulēšana

[MENU] → Sistēmas uzstādījumi – spiežam [OK] → Rūpnīcas uzstādījumi – spiežam [OK] → Parole – 0000 – spiežam [OK] → Valoda – latviešu – spiežam [OK] → Programmu izvēle – spiežam [OK] → Automeklēšana – spiežam [OK] → parādās TV un Radio saraksts → progress jā sagaida līdz 100% (parādās informācija “Notiek saglabāšana, lūdzu, gaidiet”) → pazūd informācija, jāveic uztvērēja restarts ar ON/OFF slēdzi (atrodas uz uztvērēja aizmugurējā paneļa).

Pulksteņa uzstādījumi

[MENU] → Lietotāja iestatījumi – spiežam [OK] → Pulksteņa uzstādījumi – spiežam [OK] → *Tekošais laiks – NAV jāmaina!!! → Laika zonas iestatījums – GMT +02:00 (mainīt ar bultiņu pa labi) → [EXIT], lai izietu uz skatīšanās režīmu.