

Televīzijas kanālu meklēšanas pamācība (VT 3200 CNX)

Lai veiktu manipulācijas ar pulti, nepieciešams lietot taustiņus [MENU], [OK], [EXIT/BACK] un [◀],[▶], [▲],[▼].

Kanālu pārregulēšana

[MENU] → Uzstādīšana – spiežam [OK] → Meklēt kanālus – spiežam [OK] → Meklēšanas tips – automātski → Indekss – 6 → Aktīvā antena – NĒ → Pāriet uz “Sākt meklēšanu” – spiežam [OK] → parādās kanālu saraksts → progress jāsapaida līdz 100% – parādās uzraksts „Nospiediet OK” – spiežam [OK] → [EXIT], lai izietu uz skatīšanās režīmu.

Pulksteņa uzstādījumi

[MENU] → Taimera funkcija – spiežam [OK] → Vietējā laika uzstādīšana – spiežam [OK] → GMT lietošana – JĀ → Vasaras laiks – izslēgts → [EXIT], lai izietu uz skatīšanās režīmu.