

Televīzijas kanālu meklēšanas pamācība (Amiko)


Amiko dekodera modelim, veicot kanālu meklēšanu, vispirms jādzdzēš vecais kanālu saraksts. Tas izdarāms "*Sistēma > Rūpnīcas iestatījumi > Dzēst visus kanālus*". Tad no jauna vajag ieslēgt kanālu automeklēšanu, izvēloties "*Virszemes ētera uzstādīšana*". Pēc tam jānospiež sarkanā poga pults apakšā, lai sāktos kanālu skanēšana.

Precīzāku aprakstu ar bildēm var redzēt zemāk:


1. Uz dekodera pults jānospiež poga "Menu";
2. Tad jāizvēlas sadaļa "Sistēma":




3. Tad "*Rūpnīcas iestatījumi*":




4. Tad "*Dzēst visus kanālus*":




5. Jāapstiprina izvēle:



6. Tad atkal ar pogu "Menu" jāatgriežas uz galveno izvēli un jāizvēlas "Instalācija":



7. Tad "Virszemes ētera uzstādīšana":



8. Tad jānospiež sarkanā poga pults apakšā, lai sāktos kanālu skanēšana ("Reģions" un "Uztvērēja barošana" sadaļas paliek nemainīgas):



9. Pēc meklēšanas beigām jānospiež poga "Exit", lai varētu skatīties kanālus.