

Televīzijas kanālu meklēšanas pamācība (Kaon)

Lai veiktu manipulācijas ar pulti, nepieciešams lietot taustiņus [MENU], [OK], [EXIT/BACK] un [◀],[▶], [▲],[▼].

Kanālu pārregulēšana

[MENU] → Automātiskā meklēšana – spiežam [OK] → Parole – 0000 → Meklēšanas tips – visi – spiežam [OK] → parādās kanālu saraksts → progress
jāsagaida līdz 100% – parādās uzraksts “Meklēšana pabeigta” – spiežam [OK] → spiežam [OK], lai izietu uz MENU → [EXIT], lai izietu uz skatšanās režīmu.

Pulksteņa uzstādījumi

[MENU] → Sistēmas uzstādījumi – spiežam [OK] → Parole – 0000 → Lokālais laiks – spiežam [OK].